



宜菱WCB S 系列微型齿轮输油泵

## 使用说明书



制造商:上海宜菱泵业有限公司

生产区:上海市金山区山阳经济开发区

销售地址:上海市永和路459弄10-1101号

总机:021-51697765转各部

ISO9001国际质量体系认证企业

上海宜菱泵业有限公司

SHANGHAI YILING PUMP CO., LTD.

---

# 宜菱 WCB S 系列微型输油泵 使用说明书

## 1. 用途:

宜菱 WCB S 系列微型输油泵能将黏度为 1-8 E 的中性油液（例如：机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物油）从一容器输送到另一容器。它能提高工作效率，减轻劳动强度，因此，适合商业、工业、农业等行业做输油之用。

商业、食油门市部可选用配有单项电机的 10～25 公升/分的输油泵，该泵可以很方便地在 8-20 分钟的时间里将一桶（175 公斤）存油输入售油的容器。

石油加油站、工矿企业的油库、润滑站和拖拉机



---

站可选用配有三相电机的 25、50、125 公升/分输油泵。该泵可在 2-8 分钟里将一桶存油输入另一个容器。该输油泵具有结构简单、工作可靠、价格低廉、寿命长。重量轻、噪音小等优点。

## 2. 技术性能参数:

型号	流量 L/min	输送高度 (m)	重量 (kg)	驱动功率 (w)	使用电源 (v)
S-10	10	30	16	180	110/220
				370	110/220
S-25	25	30	21	370	110/220
			25	550	380
S-50	50	30	40	1100	380
S-125	125	30	76	2200	380
WCB30	30	30	17	370	220
WCB50	50	30	19	550	220
WCB75	75	30	21	750	220

## 3. 使用与维护注意事项

3.1 输油泵能输送液黏度为 1-8E 的清洁中性如：  
机油、矿物油或植物油，工作温度做好在 10-50℃。

3.2 为保证输油泵正常运转，吸油管端口应

离开容器底面 5 公分以上，以防赃物被吸入。吸油高度最好不超过 1 米，吸油管长度不得超过 4 米，若发现不吸油或油量不足，应检查输油泵旋转方向是否正确，管道是否畅通，吸油管是否漏气。

3.3 输油泵配有三相电机，或单相电机供用户选用。

3.4 单相电机气动电流较大，要求供电线路内阻较小。应保证气动时电机接线盒上测出的电压不低于 180 伏。

#### 4.三保制度

4.1 凡属制造质量问题，造成使用效果不良，自销售之日起一年内，本厂负责保修，包换，但事

先用户不得自动拆动。

#### 5.注意事项

5.1 该泵禁输汽油、酒精、香蕉水等易挥发性液体。

5.2 订货时请注明需用三相或单相电机。

5.3 单相电机只能反复间断工作，三相电机可连续工作。

#### 4.外形及安装尺寸：

